

## Juhend Kärcher Puzzi 8/1C kasutamiseks TAVAKASUTUS:

1. Esmalt puhasta pestavad tekstiilpinnad tolmuimejaga suuremast mustusest ja tolmust.
2. Seejärel täida pesuri tagumine (käepideme all olev) paak sooja (kuni 50°C) veega, mitte rohkem kui lubatud maksimaalse piirini. Täitmiseks on soovituslik kasutada pesuri läbipaistva kaane all asuvat musta vee ämbrit.
3. Täitke pritspudel vahendi ja veega (vahendit 25ml ja vesi peale). Seejärel pritsige tehtav pind märjaks, vajadusel kasutage masinasse pandud puhast vett (pange masin tööle vajutades alla pritsi nupp ja tehke pind märjaks) Kuna pritspudelist pritsitav vesi teeb kergelt niiskeks ja selleks, et saaksite hõõruda pinda harjaga on vaja teha pind rohkem märjaks. Sellepärast soovitame kasutada masinasse pandud vett, et pritsida pind rohkem märjaks ja seejärel saame kasutada harja ja hõõruda kogupind kergelt üle.
4. Pesemiseks lülitage sisse nii pesur kui ka imur. Pesur võimaldab käepidemel päästikut vajutades pihustada vett pestavale pinnale. Imur töötab tolmuimeja põhimõttel ja imeb tekstiilist vedeliku ja mustuse välja.
5. Mustuse eemaldamiseks tuleb asetada pesuotsik plekile ja vajutades päästikut see pesuainega läbi pesta samal ajal käepidet vooliku suunas tõmmates. Et pesuaine ei hakkaks voolama, võib käepidemel olevat nuppu vajutada vaid aeg-ajalt.
6. Olles pesemise lõpetanud tuleb pesuri nupp välja lülitada ja imuriga kogu pind veel korra kiiremaks kuivamiseks ära kuivatada.
7. Kui töö on lõpetatud, tuleb vesi masinast eemaldada lülitades pesur tööle ja suunates käepide päästikut vajutades soovitud anumasse. Kui vesi on masinast otsas, tuleb pesur viivitamatult seisata, et vältida pumba riknemist.
8. Musta vee saab seadmest kätte ämbriga, millega eelnevalt soovitati lisada vett.
9. Pestud pinnal lasta enne kasutamist kuivada.