

Kasutusjuhend Kärcher aurupesur SC 4

1. Eemalda aurupesuri veepaak ja täida see puhta kraaniveega. Vett lisada kuni MAX märgini ja mitte rohkem.
2. Pane veepaak tagasi pesuri külge.
3. Lülita sisse vasakpoolne nupp tähisega I.
4. Pesurit saab välja lülitada parempoolsest nupust millel on tähis O.
5. Kui seade on sisse lülitatud, siis soojeneb vesi 4 minutit ja seejärel kustub punane tuli. Siis on pesur valmis kasutamiseks.
6. Seejärel puhasta kõik märdunud pinnad. Peale kasutamist tühjenda veepaak ja tagasta seade PUHTALT.